

# SIMBOLI I OZNAKE

Kontaktna mreža otvorene pruge i glavnih prolaznih koloseka stanice

Kontaktna mreža ostalih koloseka stanice

Neektrificirani koloseci

Čvrsta tačka

Izolovani preklap

Heizolovani preklap

Neutralna sekcija - uzemljena

Čvrsto zatezanje u preklapu








Sekcioni izolator

Oznaka sekcije KM

Oznaka odseka KM

Rastavljivač u zatvorenom položaju

Rastavljivač u otvorenom položaju



Prekidač - Aparat u energetsom postrojenju

Oznaka rastavljivača na motorni pogon

Oznaka rastavljivača na vučni pogon

Oznaka rastavljivača sa kontaktom ili nožem za uzemljenje na vučni pogon

Oznaka stalnog signola za električnu vuču (Broj unutar oznake predstavlja drugu cifru signolnog znaka br. 41, 42, 43, 44, 45, 46 ili 47).

Pomoćni pužni telefon

Putni prelaz u nivou

Most

Tunel

Nadvožnjak

Zgrada železničke stanice

Zgrada koja pripada službi KM

Broj objekta kontaktne mreže stanice

Broj objekta kontaktne mreže otvorene pruge

Granica objekta kontaktne mreže otvorene pruge i stanice

Broj proste skretnice